Oriental motor

取扱説明書 **OPERATING MANUAL** 使用説明書

취급설명서

モーター・ギヤヘッド 取付用金具

SOLタイプ



オリエンタルモーターの製品をご購入いただき、ありがと うございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお 読みいただき正しくご使用ください。

お読みになった後は、いつでも使用できるように必ず所 定の場所に保管してください。

© Copyright ORIENTAL MOTOR CO., LTD. 2007

RoHS (EU指令 2002/95/EC 27Jan.2003) 適合

取扱い上の注意

- 必ず品名、適用製品を確認してから使用してください。
- **SOL**タイプはモーター・ギヤヘッド取付用金具です。 それ以外の用途には使用しないでください。
- モーター・ギヤヘッドの取り付けは指定の締め付けトル クにて行なってください。
- モーターを運転する場合、必ず取付金具(SOLタイプ)を 固定してから行なってください。

品名	モーター、ギヤヘッド取り付けねじサイズ および締め付けトルク		ベース取り付け 推奨ねじサイズ	
SOL0M3	M3 P0.5	0.64 ~ 0.96N·m	M4 P0.7	
SOL2M4	M4 P0.7	1.4 ~ 2.2N·m	M5 P0.8	
SOL3M5	M5 P0.8	2 ~ 4N·m	M5 P0.8	
SOL3M6	M6 P1.0	5 ~ 7N·m	M5 P0.8	
SOL4M5	M5 P0.8	2 ~ 4N·m	M5 P0.8	
SOL4M6	M6 P1.0	5 ~ 7N·m	M5 P0.8	
SOL5M6	M6 P1.0	5 ~ 7N·m	M6 P1.0	
SOL5M8	M8 P1.25	10 ~ 12N·m	M6 P1.0	
SOL6M8	M8 P1.25	10 ~ 12N·m	M6 P1.0	


田 名				
SOLOB M4 P0.7 1.4 ~ 2.2N·m M4 P0.7 SOL2A M4 P0.7 1.4 ~ 2.2N·m M5 P0.8 SOL2B M5 P0.8 2 ~ 4N·m M5 P0.8 SOL5A M6 P1.0 5 ~ 7N·m M6 P1.0	品 名	モーター、ギヤヘッ および締め付けト	ベース取り付け 推奨ねじサイズ	
SOL2A M4 P0.7 1.4 ~ 2.2N·m M5 P0.8 SOL2B M5 P0.8 2 ~ 4N·m M5 P0.8 SOL5A M6 P1.0 5 ~ 7N·m M6 P1.0	SOLOA	M3 P0.5	0.64 ~ 0.96N·m	M4 P0.7
SOL2B M5 P0.8 2 ~ 4N·m M5 P0.8 SOL5A M6 P1.0 5 ~ 7N·m M6 P1.0	SOLOB	M4 P0.7	1.4 ~ 2.2N·m	M4 P0.7
SOL5A M6 P1.0 5 ~ 7N·m M6 P1.0	SOL2A	M4 P0.7	1.4 ~ 2.2N·m	M5 P0.8
	SOL2B	M5 P0.8	2 ~ 4N·m	M5 P0.8
SOL5B M8 P1.25 10 ~ 12N·m M6 P1.0	SOL5A	M6 P1.0	5 ~ 7N·m	M6 P1.0
	SOL5B	M8 P1.25	10 ~ 12N·m	M6 P1.0

※ SOL2A、SOL2Bには、ねじが付属しています。


モーター・ギヤヘッドの取り付け

モーター・ギヤヘッドの取り付けは、ギヤヘッド付属のねじ4本を使用して取り付けてください。

ただし、SOL2A·SOL2Bは、取付金具付属のねじ4本を使用し、取付金具側(A方向)からねじを差し込み、取り付けてく ださい。



■装置への固定方法



必ずワッシャを使用して、取付用ねじで 固定してください。 (取付用のねじは付属していません。)

オリエンタルモーター株式会社

http://www.orientalmotor.co.jp/

●フリーコール(無料)です。携帯電話・PHSからもご利用が可能です。 受付時間 平日 9:00~18:30 土曜日 9:00~17:30

東 京 TEL 0120-925-410 FAX 0120-925-601 名古屋 TEL 0120-925-420 FAX 0120-925-602 大 阪 TEL 0120-925-430 FAX 0120-925-603

- 製品の性能、仕様、外観および連絡先は予告なく変更することがあ りますので、あらかじめご了承ください。
- Oriental motor は、オリエンタルモーター株式会社の商標です。
- 製品についてのご質問、ご相談はお客様ご相談センターへお問い合

Oriental motor

Mounting Brackets for Motors and Gearheads

SOL type

OPERATING MANUAL

HM-9089-5

Thank you for purchasing ORIENTAL MOTOR products. Please read this operating manual thoroughly before installing and operating the mounting bracket, and always keep the manual where it is readily accessible.

© Copyright ORIENTAL MOTOR CO., LTD. 2007

■ Hazardous substances

RoHS (Directive 2002/95/EC 27Jan.2003) compliant

Precaution

- Before operating the mounting bracket, confirm whether the delivered product is identical to the product that you have ordered.
- Because **SOL** type is mounting bracket for motor and gearhead, do not use them for other objects.
- Install the motor and gearhead using the tightening torque shown the table below.
- Operate the motor after fixing the mounting brackets (SOL type).

Specifications

Model	Size of m (for	Size of mounting screws (for mounting foot)	
SOL0M3	M3 P0.5	0.64~0.96 N·m (5.6~8.3lb·in)	M4 P0.7
SOL2M4	M4 P0.7	1.4~2.2N·m (12.1~19.1lb·in)	M5 P0.8
SOL3M5	M5 P0.8	2~4N·m (17.4~34.7lb·in)	M5 P0.8
SOL3M6	M6 P1.0	5~7 N·m (43.4~60.8lb·in)	M5 P0.8
SOL4M5	M5 P0.8	2~4N·m (17.4~34.7lb·in)	M5 P0.8
SOL4M6	M6 P1.0	5~7 N·m (43.4~60.8lb·in)	M5 P0.8
SOL5M6	M6 P1.0	5~7 N·m (43.4~60.8lb·in)	M6 P1.0
SOL5M8	M8 P1.25	10~12N·m (86.8~104lb·in)	M6 P1.0
SOL6M8	M8 P1.25	10~12N·m (86.8~104lb·in)	M6 P1.0


Model	Size and tightening torque of mounting screws * (for motor and gearhead)		Size of mounting screws (for mounting foot)	
SOL0A	M3 P0.5	M3 P0.5 0.64~0.96N·m (5.6~8.3lb·in)		
SOLOB	M4 P0.7	1.4~2.2N·m (12.1~19.1lb·in)	M4	P0.7
SOL2A	M4 P0.7	1.4~2.2N·m (12.1~19.1lb·in)	M5	P0.8
SOL2B	M5 P0.8 2~4N·m (17.4~34.7lb·in)		M5	P0.8
SOL5A	M6 P1.0 5~7N·m (43.4~60.8lb·in)		M6	P1.0
SOL5B	M8 P1.25	10~12N·m (86.8~104lb·in)	M6	P1.0

^{*} The screws are included with the SOL2A and SOL2B


Installation

Install the motor and gearhead using the mounting screws provided with the gearhead.

When using the SOL2A or SOL2B mounting bracket, insert and fasten the screws from the bracket side, direction A as shown below.



■ How to fix on equipment



Please make sure to use washers and fix with mounting screws.

(Mounting screws are not provided with the mounting bracket.)

- •Characteristics, specifications and dimensions are subject to change without notice. •Please contact your nearest ORIENTAL MOTOR office for further information.
- · Oriental motor is a trademark of Oriental Motor Co., Ltd.

ORIENTAL MOTOR U.S.A. CORP. Technical Support Line Tel:(800)468-3982 Available from 7:30 AM to 5:00 PM, P.S.T. E-mail: techsupport@orientalmotor.com www.orientalmotor.com

ORIENTAL MOTOR CO.,LTD. Headquarters Tokyo, Japan Tel:(03)3835-0684 Fax:(03)3835-1890

ORIENTAL MOTOR (EUROPA) GmbH

Headquarters and Düsseldorf Office Tel:0211-5206700 Fax:0211-52067099 Munich Office Hamburg Office

Tel:08131-59880 Fax:08131-598888 Tel:040-76910443 Fax:040-76910445

ORIENTAL MOTOR (UK) LTD. Tel:01256-347090 Fax:01256-347099

ORIENTAL MOTOR (FRANCE) SARL

Tel:01 47 86 97 50 Fax:01 47 82 45 16

ORIENTAL MOTOR ITALIA s.r.l. Tel:02-93906346 Fax:02-93906348 SINGAPORE ORIENTAL MOTOR PTE LTD Fax:(6745)9405 Tel:(6745)7344

ORIENTAL MOTOR (MALAYSIA) SDN. BHD Tel:(03)22875778 Fax:(03)22875528

Printed on Recycled Paper

Oriental motor

馬達・減速器安裝腳座

SOL 型

使用說明書

HM-9089-5

竭誠感謝您對本公司產品的惠顧。使用前請仔細閱讀本使用說 明書,正確地使用產品。

閱讀後請將本說明書保管在固定的場所以便隨時使用。

© Copyright ORIENTAL MOTOR CO.,LTD. 2007

■ 有害物質

適合RoHS(EU指令 2002/95/EC 27Jan.2003)

- 請務必在使用前確認一下品名和適用的產品。
- SOL 型是馬達、減速器的安裝腳座。請勿派作其他的用途。 驅動馬達時,請務必先固定好安裝腳座(SOL 型)。
- ■請按照規定的安裝力矩安裝馬達、減速器

品名	馬達、減速 尺寸及安裝	推薦的底座 安裝螺絲尺寸	
SOL0M3	M3 P0.5	0.64~0.96 N·m	M4 P0.7
SOL2M4	M4 P0.7	1.4~2.2 N·m	M5 P0.8
SOL3M5	M5 P0.8	2~4 N·m	M5 P0.8
SOL3M6	M6 P1.0	5~7 N·m	M5 P0.8
SOL4M5	M5 P0.8	2~4 N·m	M5 P0.8
SOL4M6	M6 P1.0	5~7 N·m	M5 P0.8
SOL5M6	M6 P1.0	5~7 N·m	M6 P1.0
SOL5M8	M8 P1.25	10~12 N·m	M6 P1.0
SOL6M8	M8 P1.25	10~12 N·m	M6 P1.0

品名	馬達、減速 尺寸及安裝	推薦的底座 安裝螺絲尺寸			
SOL0A	M3 P0.5	M3 P0.5 0.64~0.96 N·m			
SOLOB	M4 P0.7	1.4~2.2 N·m	M4 P0.7		
SOL2A	M4 P0.7	1.4~2.2 N·m	M5 P0.8		
SOL2B	M5 P0.8	2~4 N·m	M5 P0.8		
SOL5A	M6 P1.0	5~7 N·m	M6 P1.0		
SOL5B	M8 P1.25	10~12 N·m	M6 P1.0		

※ SOL2A、SOL2B 附有安裝螺絲

馬達・減速器的安裝

請使用減速器所附的四個螺絲安裝馬達・減速器。

旧 **SOL2A、SOL2B** 請使用安裝腳座所附的四個螺絲,從安裝腳座側(A方向)插入螺絲,進行安裝。







- 由於製品性能、 規格及外觀的改進,有可能未經予告而修改使用說明書,請予以理解
- 為了讓使用說明書的內容儘可能正確,我們已經作了最大努力,萬一您發現有什麼問題或錯誤、遺漏之處,請儘速連絡台灣東方馬達股份 有限公司或就近的經銷商處理。
- *Oriental motor* 是東方馬達株式會社的商標

台灣東方馬達股份有限公司

Tel:(02)8228-0707 Fax:(02)8228-0708

ORIENTAL MOTOR CO.,LTD.

Tokyo, Japan Headquarter Tel:(03)3835-0684 Fax:(03)3835-1890

本說明書使用環保再生紙

Oriental motor

모터 • 기어헤드 설치용 브라켓

SOL_{타입}

취급설명서

당사의 커플링을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.

본 제품을 사용하시기 전에 반드시 취급설명서를 자세히 읽으시

고 바르게 사용하여 주신시오 읽으신 후에는 언제든지 참고할 수 있는 잘 보이는 곳에 보관하여

HM-9089-5

주십시오 © Copyright ORIENTAL MOTOR CO., LTD. 2007

■ 유해물질

RoHS(EU지령 2002/95/EC 27Jan.2003)에 적합

취급상의 주의

- 반드시 품명, 적용 제품을 확인한후 사용하여 주십시오.
- **SOL**타입은 모터 기어헤드 설치용 브라켓입니다. 그 이외의 용도에는 사용하지 마십시오
- 모터 기어헤드 설치는 지정된 조임토크로서 실행하여 주 십시오.
- 모터를 운전할 경우, 반드시 설치브라켓(**SOL**타입)을 고 정시킨후 행하여 주십시오.

사 양

품 명	모터, 기어헤드 설치 나사*의 사이즈 및 조임 토크		베이스 설치 권장 나사 사이즈	
SOL0M3	M3 P0.5	0.64 ~ 0.96N·m	M4 P0.7	
SOL2M4	M4 P0.7	1.4 ~ 2.2N·m	M5 P0.8	
SOL3M5	M5 P0.8	2 ~ 4N·m	M5 P0.8	
SOL3M6	M6 P1.0	5 ~ 7N·m	M5 P0.8	
SOL4M5	M5 P0.8	2 ~ 4N·m	M5 P0.8	
SOL4M6	M6 P1.0	5 ~ 7N·m	M5 P0.8	
SOL5M6	M6 P1.0	5 ~ 7N·m	M6 P1.0	
SOL5M8	M8 P1.25	10 ~ 12N·m	M6 P1.0	
SOL6M8	M8 P1.25	10 ~ 12N·m	M6 P1.0	

품 명	모터, 기어하 사이즈 및 3	베이스 설치 권장 나사 사이즈			
SOLOA	M3 P0.5	0.64 ~ 0.96N·m	M4 P0.7		
SOLOB	M4 P0.7	1.4 ~ 2.2N·m	M4 P0.7		
SOL2A	M4 P0.7	1.4 ~ 2.2N·m	M5 P0.8		
SOL2B	M5 P0.8	2 ~ 4N·m	M5 P0.8		
SOL5A	M6 P1.0	5 ~ 7N·m	M6 P1.0		
SOL5B	M8 P1.25	10 ~ 12N·m	M6 P1.0		

* SOL2A, SOL2B에는 나사가 부속되어 있습니다.


모터 • 기어헤드 설치

모터 • 기어헤드 설치에는 기어헤드 부속 나사 4개를 사용하여 주십시오.

단, SOL2A · SOL2B는 설치 브라켓 부속의 나사 4개를 사용하고, 설치 브라켓 측(A방향)에서 나사를 끼워 설치하여 주십 시오



■장치에의 고정 방법



반드시 와셔를 사용하고, 설치용 나사로 고정 시켜 주십시오. (설치 브라켓에는 설치용 나사가 부속되어 있지 않습니다)

- 취급설명서는 제품의 성능, 사양이나 외관 변경 및 취급설명서의 개선을 위해 예고없이 변경되는 경우가 있습니다.
- 취급설명서는 정확한 정보를 기재하도록 노력하고 있습니다만 만임 의심스러운 점이나 장못된 곳 또는 기재 누락 사항이 있을 때는 영업소 또는 기술지원센터로 연락하여 주십시오.
- **Oriental motor**는 Oriental Motor Co., Ltd.의 상표입니다.

仁亞오리엔탈모터(株)

KOREA

Tel:(032)822-2042~3 Fax:(032)819-8745

ORIENTAL MOTOR CO.,LTD.

Tokyo, Japan Headquarter Tel:(03)3835-0684 Fax:(03)3835-1890

이 취급설명서는 재활용 용지를 사용하고 있습니다.